



Памятка для экспедиторов

Инструкция по технике безопасности, административные предписания и правила движения транспорта

H&R ChemPharm GmbH
Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

HUR-VBS : EK-04-06-07
Страница : 1 из 2
Проверка : 01



Сопровождающим лицам, не имеющим отношения к перевозкам, а также животным, доступ на территорию завода запрещен.

При перемещении по территории завода крышки люков, а также все отверстия, связанные с емкостью для хранения продуктов, должны быть закрытыми.



Запрещается оставлять двигатель работающим без необходимости (например, для обогрева) в целях охраны окружающей среды.

Запрещается проведение любых работ по очистке транспортных средств и контейнеров, а также утилизация отходов и остатков на территории завода.



Запрещается курение, использование пламени и открытого освещения – также в транспортных средствах! Помещения, в которых разрешается курение, отмечены соответствующим знаком.

На всей территории завода действует строгий запрет употребления спиртных напитков.

Запрещается проносить на территорию завода спиртные напитки и другие опьяняющие наркотические вещества. Работа в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения запрещена.



Запрещается фотографировать и снимать на камеру!

В исключительных случаях требуется получение письменного разрешения у соответствующего отдела.



На заводе действуют правила StVO и StVZO (правила уличного движения и правила допуска транспортных средств к движению)!

Необходимо учитывать следующие особенности:

- Максимальная скорость: 25 км/ч
- Правило проезда перекрестков: "преимущественное право проезду у транспортных средств, находящихся справа перед транспортными средствами, находящимися слева"
- Зоны, на которые распространяется действие знака «проезд запрещен», и/или закрытые бело-красными ограждениями (см. красные зоны на ориентировочном плане на обороте) можно пересекать только с письменного разрешения на въезд от соответствующего отдела.
- Транспортные средства необходимо ставить так, чтобы они не загораживали доступ к путям сообщения, рабочим и запасным выходам, к гидрантам и другим сооружениям противопожарной безопасности.
- Стоянка под эстакадами запрещена.
- Транспортные средства должны находиться только на заводских транспортных путях.



Аварийные сигналы
каждый понедельник
8:40
проверочная тревога

Экстренный вызов:

При пожаре внутр.

Тел.: 112

Проходная

Тел.:

Первая помощь внутр.

Тел.: 112

Администр. предприятия

Тел.:

Медпункт

Тел.: 490

Мобильный:

Тел.: 0170 7813409

Специалист по

технике безопасности Тел.: 304



При пожарах и других чрезвычайных происшествиях необходимо немедленно покинуть опасную зону.

Уведомьте контактных лица службы экстренных вызовов H&R в соответствующем отделе.

Места сбора в аварийной ситуации устанавливаются диспетчерским пунктом (1 зона мастерских, 2. стоянка перед складом, 3. монтажная площадка, стоянка базы Agal, за пределами нефтеперерабатывающего завода)

Малая тревога: Прерывистый звук аварийной сирены, (бегущая строка: Цех; GA, столовая, ZMW, IKW)

Большая тревога: электросирена, паровая сирена, воздушная сирена, (бегущая строка: Цех; GA, столовая, ZMW, IKW)

Посадочной площадкой для вертолёта скорой помощи служит свободная площадка перед погрузочным пунктом N (между проходной и столовой).

Необходимо обязательно выполнять распоряжения административного инженерно-технического персонала, службы безопасности и команды пожарной охраны фирмы H&R ChemPharm.

Вход на производственную территорию разрешается только в специально предусмотренной защитной одежде (защитная обувь, длинные рабочие брюки и рабочие блузы с длинными рукавами).

Использование производственных сооружений может осуществляться только уполномоченным на это персоналом.

Перемещение транспортных средств на места погрузки и выгрузки производится нашими сотрудниками.

При работах на собственных транспортных грузовых средствах на территории завода необходимо использовать имеющиеся в наличии средства страховки.

Двигатели и автономные отопители в зоне пункта погрузки необходимо выключать.

В течение всего процесса погрузки и выгрузки водитель должен находиться в автомобиле, чтобы в случае опасной ситуации он мог бы немедленно среагировать.

После окончания погрузки и выгрузки необходимо закрыть заглушками всех соединения и закрыть крышки люков.

В случае утечек на автомобиле не разрешается покидать зону погрузки и выгрузки или, соответственно, территорию завода. В этом случае необходимо немедленно вернуться в зону погрузки и выгрузки.



По состоянию на:

01.01.2008

Составлено

IMS – SiFA

Проверено

IMS - менеджер IMS

Допущено

GF - руководство
компании

Сдано в архив

IMS

